


Le zanzariere a rullo si installano nella nicchia esterna della finestra, consentendovi di utilizzarle anche quando la finestra è aperta. Prendere le misure per le zanzariere a rullo è molto semplice: vi basterà seguire i nostri consigli qui sotto, dedicare un po' di tempo a una misurazione accurata e ricontrollare tutte le misure.




Vi ricordiamo che le nostre zanzariere a rullo sono adatte solo per installazioni in incasso. Per le misurazioni, utilizzate sempre un metro a nastro in metallo, poiché quelli in plastica o tessuto potrebbero allungarsi e dare misure imprecise.

Aprire la finestra e misurate la nicchia esterna. Per la larghezza, prendete le misure da un muro all'altro in tre punti: in alto, al centro e in basso della nicchia. Annotate la misura più piccola.

Ripetete la stessa procedura per l'altezza, misurando in tre punti (sinistra, centro e destra), e annotando la misura più piccola.

Non apportate alcuna riduzione alle vostre misurazioni. Provvederemo noi automaticamente a sottrarre 2 mm da ciascuna misura fornita, per fare in modo che la zanzariera si adatti perfettamente allo spazio.

Telaio della finestra



Assicuratevi di misurare la nicchia nel punto esatto in cui installerete la zanzariera, che deve essere ad almeno 30 mm di distanza dal telaio della finestra.